



- Pas de Flash
- Pas de zoom
- Ne pas changer les réglages par défaut de l'appareil
- Un cercle complet doit apparaître sur l'écran
- Garder autant de lumière naturelle que possible
- Eviter le contre-jour

- Nettoyer la lentille des deux côtés
- Se mettre dans un coin de la pièce
- Viser droit devant, à l'horizontale
- Ne pas viser en haut ou en bas
- Tenir l'appareil immobile après le déclenchement
- Attendre l'auto-focus ( *curseur vert*)

## 1 Centrer la lentille Previsite sur l'appareil photo

Placez la lentille au centre de l'objectif de votre appareil photo numérique. La lentille magnétique se pose simplement sur la bague. L'image circulaire doit remplir l'écran de contrôle de l'appareil photo.



*Lentille bien centrée: ok*



*Lentille non centrée*

## 2 Pas de Flash

Les réglages de l'appareil photo Previsite PVS 7030 inclus dans votre kit ont été effectués par nos soins.

Toutefois, si ces réglages ont été perdus, reportez vous au tutoriel des réglages.

- Choisissez le Programme Automatique (**Position 'A'**)
- Ne changez pas la résolution de l'image prédéfinie (*taille de l'image*)
- Utilisez les réglages par défaut de l'appareil
- Désactivez le flash en appuyant plusieurs fois sur le bouton du flash jusqu'à ce que « **Flash Eteint** » apparaisse sur l'écran de contrôle.



## 3 Pas de Zoom

Assurez-vous que l'image ronde apparaisse entièrement sur l'écran LCD de votre appareil photo.

Le Zoom doit être en position minimum.



*Pas de zoom: ok*



*Zoom activé: le cercle est rogné*

## 4 Conditions de prise de vue

- Assurez-vous que la luminosité soit suffisante dans la pièce. Nous vous recommandons d'allumer toutes les lumières et ouvrir les volets.
- Mettez vous dos à la source de lumière principale.
- Evitez le contre-jour lors de la prise de vue.
- Avant de prendre des photos, nettoyez la lentille fisheye des deux côtés à l'aide de la chiffonnette fournie dans la boîte de la lentille.

- Placez-vous dans un coin de la pièce, fenêtres sur le côté.
- Tenez l'appareil bien horizontal et évitez de bouger lorsque vous prenez la photo.
- Ne tentez pas de viser vers le haut ou vers le bas, vous obtiendriez de mauvais résultats.
- N'hésitez pas à prendre plusieurs photos de la même pièce mais depuis des points de vue différents. Avec le temps vous saurez parfaitement où vous positionner pour obtenir un rendu optimal.

## 5 Prendre des photos de qualité

Pour obtenir des photos de qualité avec tout appareil photo numérique, vous devez attendre que la mise au point (**auto-focus**) se fasse avant de déclencher la prise de vue.

Pour cela :

- Appuyez doucement sur le déclencheur pour faire la mise au point. Le curseur vert présent au centre de l'écran LCD apparaît alors, vous indiquant que la mise au point est faite.
- Maintenant, appuyez à fond sur le déclencheur, mais ne le faites qu'une fois que le curseur vert indiquant la mise au point est apparu sur l'écran de contrôle.
- Pour éviter les images floues, maintenez l'appareil photo sans bouger pendant 2 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur.

**NB :** Si un curseur rouge apparaît sur l'écran pendant la mise au point, relâchez la pression sur le déclencheur. Repositionnez vous (ou l'appareil photo) et appuyez de nouveau doucement sur le bouton pour recommencer le processus de mise au point. A présent un curseur vert devrait apparaître au centre de l'écran indiquant que vous êtes prêts à prendre la photo.

