



Attention

Si vous utilisez Windows Vista, la reconnaissance de votre appareil peut prendre plusieurs minutes... Aussi n'hésitez pas à utiliser un lecteur de carte SdCard.



1 Pas de zoom

Assurez-vous que l'image ronde apparaisse entièrement sur l'écran LCD de votre appareil photo. Le Zoom doit être en position minimum.



Pas de zoom: ok



Zoom activé le cercle est rogné

2 Pas de Flash

Les réglages de l'appareil photo Previsite PVS 7030 inclus dans votre kit ont été effectués par nos soins.

Toutefois, si ces réglages ont été perdus, reportez vous au tutoriel des réglages.

- Choisissez le Programme Automatique (**Position 'A'**)
- Ne changez pas la résolution de l'image prédéfinie (**taille de l'image**)
- Utilisez les réglages par défaut de l'appareil
- Désactivez le flash en appuyant plusieurs fois sur le bouton du slash jusqu'à ce que « **Flash Eteint** » apparaisse sur l'écran de contrôle.



3 Réglage par défaut



Menu 1

Taille d'image: 7M
Qualité : *** (max)
Balance blancs : AWB (Auto)
ISO Sensibilité : iso Auto



Menu 2

Mesure AE: centrale pondérée
Zoom numérique : Off



Menu 3

Couleur : Réelles
Netteté : Sup
Saturation : Moyen
Imprimer date: Arrêt



Menu Outils

Se rendre dans le menu "outils"
- sélectionner "menu2"
- puis "LCD 2"

